

Deblimatic® L16

Schnelle und zuverlässige Entblisterung

Hauptmerkmale:

- Entblisterung von Tabletten, Pillen und Kapseln
- Patentierte Ausdrücktechnologie
- Zähl- und Einfüllereinheit
- Staubabsaugung



Um sich selbst ein Bild zu machen, schauen Sie sich bitte ein kurzes Video über den Deblimatic® L16-Entblisterer in Aktion (nicht mit höchster Geschwindigkeit) an, indem Sie auf folgenden Link klicken: [Deblimatic L16 promo](#)



Das patentierte Ausdrücksystem (s. Foto oben) mit Kassette ist das Kernstück des Deblimatic®-Entblisterers. Die Maschine wird mit zwei Kassetten geliefert. Zusätzliche Kassetten können separat bestellt werden.

Der Deblimatic® L16 besitzt zwei Ausdrückrollen mit unterschiedlicher Gummihärte. Die weichere der beiden Rollen ist besonders für die beschädigungsfreie Entblisterung von Kapseln geeignet.



Das Foto oben zeigt die Vorrichtung zum Zählen und automatischen Befüllen des Deblimatic® L16. Die Zahl der Pillen, Tabletten oder Kapseln, die in jeden der Beutel gefüllt werden sollen, kann sehr leicht programmiert werden. Natürlich können die gezählten Medikamente statt in Beutel auch in Behälter gefüllt werden.

Bitte beachten Sie die Absaugvorrichtung, die über den Trichtern der Füllereinheit montiert ist. Eventuell in den Trichtern entstehender Medikamentenstaub wird abgesaugt und im Staubsammelsystem gesammelt.

Indikative Leistungsdaten:

Maximale Entblistergeschwindigkeit: 60 Blister pro Minute

Ausdrückleistung: >99%

Zählfehler: max. 0,5 %

*Die obigen Angaben über Geschwindigkeit und Prozentsätze sind Beispiele aus der Praxis und hängen von Medikamenten- und Blistertyp ab. Folglich handelt es sich nicht um rechtsverbindliche Angaben.

Elektrischer Anschluss:

Spannung: 220 – 240 V, 50 Hz

Stromaufnahme: 2,7 kW

Sicherung: 16 A-Automatiksicherung

Betriebstemperaturbereich: 15 – 25 °C

Abmessungen: L x B x H = 1100 x 450 x 1650 mm

Gewicht: ca. 100 kg



Langemaat Ontwikkeling & Techniek, Willem Barentszstraat 7D, 7825 VZ Emmen, The Netherlands

Phone: +31 591 391 064

Email: info@langemaatontwikkelingentechniek.nl